

Il Marmoresina®

E' un prodotto che rispetta l'ambiente, con l'utilizzo di inerti di marmo opportunamente selezionati, riusciamo ad ottenere un materiale con caratteristiche tecniche uniche, rispetta la precedente normativa Comunitaria ex-UNI 10330 polveri e granuli di Marmo di Carrara, aggregati con resine ad alto tenore per esterni, materiale ingelivo e in assorbente.

Il Marmoresina® è un materiale in pasta, si taglia e si fora a secco con disco al vidiam senza scheggiarsi.

La nostra azienda attiva dal 1979, è l'unica detentrica del marchio Marmoresina®, con rinnovo all'Ufficio Brevetti Nazionale in data 27.10.2010.

Istruzioni per montaggio coprimuro

Pulire bene le parti polverose con spazzola o straccio, meglio se con getto d'acqua ma fare asciugare bene le parti pulite prima della posa.

Per parti polverose intendiamo:

- Il lato interno del coprimuro d'appoggio a muro e specialmente l'interno delle fresature per l'aggrappo del collante
- il muro sul quale dovrà essere posato il coprimuro.

Tipo Collanti

Collante:

Le caratteristiche consigliate: "Classe S1" deformabile con resistenza allo strappo 30 Kn".

Impastare il collante con acqua come da istruzioni, dopo avere ben impastato attendere 3/4 minuti, poi agitare di nuovo con miscelatore meccanico.

Quindi procedere alla stesura del collante con il sistema della doppia spalmatura: spalmare sia il muro che la parte interna del coprimuro accertandosi che il collante faccia ben presa all'interno delle fresature d'aggrappo (fondamentale).

Attenersi allo spessore di colla consigliato dalla ditta, in genere 4/5 mm. per parte.

Sigillatura: fra una barra e l'altra, con silicone a basso modulo colore bianco, dopo avere montato una barra e avere pulito la sezione terminale, mettere il silicone a basso modulo, quindi posare la barra successiva. Spessore della fuga dovrà essere di 3/4 mm.

Quando il silicone si è indurito asportare la parte in eccedenza con taglierino.